Fiche technique: Application

FALU VAPEN – la peinture à la boue moderne

Application à la machine :

La peinture à la boue moderne peut être appliquée 1x ou 2x à la machine. Les peintures à la boue FALU VAPEN peuvent être appliquées à la machine par inondation, par pulvérisation ou avec Vacumat. Les peintures à la boue moderne doivent toujours être brossées après chaque application (Exception : Vacumat).

Diluer la peinture à la boue moderne avec environ 10-20% d'eau. Bien remuer le bidon. Les valeurs indicatives se rapportent à des surfaces en bois brutes de sciage, micro-rainurées, rabotées et poncées. La peinture à la boue est appliquée sur les faces visibles et les bords (une application sur tous les côtés n'est nécessaire que si elle est montée de manière visible sur tous les côtés). La peinture à la boue est sèche en poussière et empilable après environ 30 à 60 minutes. La surface doit être sèche. Appliquer la deuxième application au plus tôt après 24 heures.

Contrôle important après la première et la deuxième application :

Il ne doit pas y avoir de couches de peinture ou de gouttes de peinture sur la surface. La structure du bois doit être bien visible.

FALU VAPEN Directives :

Nos partenaires raboteurs sont instruits par FALU VAPEN et sont responsables du respect des consignes selon le protocole. Les nouvelles raboteries peuvent s'annoncer à tout moment pour une instruction.

Valeurs indicatives premier couche :

Surface en bois brut de sciage/micro-rainuré : Consommation: env. 0.16 litres /m2 (au moins 160 grammes)
Surface en bois rabotée, poncée : Consommation: env. 0.12 litres /m2 (au moins 120 grammes)

Valeurs indicatives deuxième couche :

Surface en bois brut de sciage/micro-rainuré : Consommation: env. 0.16 litres /m2 (au moins 160 grammes)
Surface en bois rabotée, poncée : Consommation: env. 0.12 litres /m2 (au moins 120 grammes)

Si possible, appliquer la deuxième couche en la diluant moins ou sans la diluer.

La consommation exacte dépend de la machine, de la méthode d'application et du trait de scie.

Application à la main (voir fiche technique : Peindre sur le chantier) :

Consommation en litres, deux applications :

Valeur indicative sur des surfaces brutes de sciage et micro-rainurées : env. 0.33 litres / m2
Valeur indicative sur des surfaces rabotées / poncées : env. 0.25 litres / m2

La consommation exacte dépend du trait de scie et de la méthode d'application.

Première couche à la main sur le chantier :

Diluer la peinture à la boue moderne avec environ 10% d'eau. Bien remuer le bidon au début et pendant l'application. Brosser la peinture avec une brosse (pinceau FALU VAPEN). Bien brosser la peinture (ne pas rouler). Appliquer autant de peinture que le bois peut en absorber et brosser l'excédent. La peinture doit être appliquée mouillée sur mouillée afin d'éviter les chevauchements. Aucune couche ou goutte de peinture ne doit rester sur la surface. La structure du bois doit être bien visible.

Deuxième couche à la main sur le chantier :

Appliquer la deuxième application au plus tôt après 24 heures et non diluée. L'application se fait de la même manière que la première application à la main sur le chantier.

Cette fiche technique est basée sur les connaissances du produit que nous possédons aujourd'hui. Elle sert d'orientation générale sur le produit et ses caractéristiques.

Mars 2025